



# Manuel

## Note Plus

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



### CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.



**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



### CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can affect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Director

I.Aperçu de l'application.....	1
II.Fonctionnement.....	1
III.Utilisation.....	1
i.Installation de l' App.....	1
ii.Exécution de l' App.....	1
iii.Etat du compte.....	2
iv.Description du fonctionnement.....	2
A.Connexion Bluetooth.....	2
B.Accueil.....	3
C.Etiquettes.....	4
D.Mon compte.....	4
a) Identifiants de connexion.....	4
b) Logiciel.....	4
c) Paramètres.....	5
d) À propos.....	6

**Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Notre manuel d'utilisation du produit est actuellement traduit en anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, italien, espagnol et français. Nous tenons à vous présenter des excuses si votre langue natale ne fait pas l'objet d'une traduction.**

## **I. Aperçu de l' application**

Le XP-Pen Note + est une application bloc-notes. Une application qui garde une trace de votre travail et enregistre l'inspiration instantanée ainsi que vos pensées.

## **II. Exploitation**

Ce logiciel fonctionne obligatoirement avec Android 6.0, IOS 10.0 ou plus.

## **III. Utilisation**

### **i. Installation de l' application**


Les périphériques Android peuvent être installés en téléchargeant XP-Pen Note+ à partir de Google Play, Les périphériques IOS peuvent être téléchargés et installé en recherchant l'application App Store de Apple : XP-Pen Note +.

### **ii.Exécution de l'application**

Une fois que l'utilisateur a terminé l'installation, cliquez sur l'icône App. sur le bureau pour entrer dans le système.

Après avoir connecté le périphérique via Bluetooth, mariez l'utilisation du manuel intelligent et du stylo intelligent pour travailler.

Cf : impression d'écran de la page d'accueil ci-dessous :



### iii. Etat du compte


Non connecté : les informations ne sont conservées que sur le l' appareil mobile actuellement utilisé.



Connecté: les données peuvent être partagées entre différents appareils à l'aide de la connexion de compte Google ou Facebook.iv . Fonction description

### iv. Description du fonctionnement

#### A. Connexion Bluetooth

Activez le Bluetooth de votre appareil mobile dans les paramètres de ce dernier.

Cliquez sur le bouton en bas à droite  de la page d'accueil de la page d'accueil de l'application pour sélectionner « Connect Smart Handbook » puis « Note Plus Click Connect Device ». Smart Notebook Status Light devient alors vert. Appuyez alors sur la touche fonction pour appareiller.



Une fois la connexion initiale terminée et réussie, le Smart Notepad sera automatiquement lié. Ce qui peut être effectué plus tard en activant la fonction de connexion automatique APP pour le Smart peut être effectué plus tard en activant la fonction de connexion automatique APP pour le Smart Notepad.

**Déconnecter** l'appareil : Paramètres de l'appareil, sélectionner « déconnecter ».

## B. Page d'accueil


**Nouvelle page:** Appuyez sur la fonction « ajouter une nouvelle page » du Note Plus.

**Recherche:** Trouver le contenu de vos notes en basant vos recherches sur des informations que vous avez renseignées ou en choisissant de filtrer avec des Tag.

**Date:** Filtrer vos notes par date de création

**Utilisation du Note Plus hors ligne:** Le Note Plus fait l'objet d'une utilisation hors ligne. Sans application activée. La connexion se fera une fois qu'il sera connecté.







Vous pouvez déterminer une date pour la synchronisation de l'App.



**Modifier:** Il y a un drapeau bleu d'édition en bas à droite de la page de notes, indiquant que l'application bloc-notes et du NotePad sont connectés pour un enregistrement immédiat. Dans cet état, la perte de l'écriture manuscrite intelligente du contenu entrant est affichée sur cette page. Vous pouvez ajuster la couleur en utilisant les boutons de fonction sur la page (l'épaisseur, pinceau et le fond). Pour éditer une autre page, sélectionnez à nouveau la page et cliquez sur le bouton éditer pour entrer sur l'édition de cette dernière. La police devient alors bleue pour indiquer que le changement est pris en compte.




**Affichage:** La page d'accueil est paramétrée de base pour que les notes soient classées chronologiquement. Sélectionnez « Notes » pour afficher les détails.

Jouer	 Review	Processus de formation du contenu de « Page Note »
Identification	 Recognize	Reconnaissance du texte dans vos notes
Détails	 Details	Label, attribut de temps, commentaires
Supprimer	 Delete	Supprimer la note
Modifier	 Edit	Editer/ modifier une note
Partager	 Share	Partager des photos
<p><b>Conseil :</b> Identifie 9 types de langue : chinois, anglais, japonais, coréen, français, allemand, italien, espagnol, portugais, etc.</p>		

## C.Étiquettes

Vous pouvez personnaliser et créer plusieurs balises, et cliquez sur Recherche dans le coin supérieur gauche de l'onglet pour les trouver ou les étiquettes et les notes dont vous avez besoin.



Cliquez sur l'image de l'étiquette pour afficher toutes les notes auxquelles cette étiquette appartient. La couverture de l'étiquette indique le nombre de notes à laquelle appartient cette étiquette. Vous pouvez modifier la photo de l'étiquette dans le coin supérieur gauche des attributs, tels que le nom, la couverture, etc. Ainsi que supprimer les étiquettes.

## D. Mon compte


### a) Connexion

Connectez-vous avec un compte Google ou Facebook.

### b) Paramètres du matériel

Les propriétés du Note Plus relève d'une version manuscrite intelligente qui a été appariée à un appareil mobile, y compris le nom de l'appareil, la mémoire, le numéro de séquence, la version du micrologiciel, etc.






**c) Paramètres de l'application**

**Sauvegarde sur le cloud :** Les données sont sauvegardées vers le cloud. Le partage peut se faire sur différents appareils connectés du moment que vous disposez des identifiants pour vous connecter.


**Langage pré-réglé:** la langue par défaut est celle de l'appareil connecté.





**d) À propos de Note Plus**

Afficher les accords de confidentialité.



**Si vous avez des questions, veuillez nous contacter :**

**Web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Email: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)**